

**Tableau 8-5 Codes de couleurs des fils généraux**

Couleur	Utilisation
<b>Vert ou vert avec bande jaune</b>	Conducteurs de masse c.c.
<b>Noir ou jaune</b>	Conducteurs négatifs c.c.
<b>Rouge</b>	Conducteurs positifs c.c.

**Codes de couleurs des fils pour moteurs et accessoires**

Couleur	Article	Utilisation
<b>Jaune avec bande rouge (JR)</b>	Circuit de démarrage	Commutateur de démarrage du solénoïde
<b>Brun/bande jaune (BJ) ou jaune (J) - voir note</b>	Ventilateurs de fond	Fusible ou interrupteur aux ventilateurs
<b>Gris foncé (GF)</b>	Feux de navigation	Fusible ou interrupteur des feux
	Tachymètre	Émetteur du tachymètre à la jauge
<b>Brun (B)</b>	Induit de la génératrice	Induit de la génératrice au régulateur
	Voyant de charge de l'alternateur	Génératrice
		Borne/alternateur
		Borne auxiliaire du voyant au régulateur
	Pompes	Fusibles ou interrupteur des pompes
<b>Orange (O)</b>	Alimentation des accessoires	Ampèremètre à la sortie de l'alternateur ou de la génératrice et aux fusibles ou aux interrupteurs des accessoires
		Tableau de distribution à l'interrupteur des accessoires
<b>Violet (V)</b>	Contact	Contact de démarrage à la bobine et aux instruments électriques
	Alimentation des instruments	Tableau de distribution aux instruments électriques
<b>Bleu foncé</b>	Éclairage cabine et instruments	Fusible ou interrupteur des feux
<b>Bleu clair (BIC)</b>	Pression d'huile	Indicateur de pression d'huile à la jauge
<b>Havane</b>	Température de l'eau	Indicateur de température de l'eau à la jauge
<b>Rose (Rs)</b>	Jauge à essence	Jauge à essence au cadran
<b>Vert/bande (V/x)</b>	Correcteur d'assiette/bas	Circuit du correcteur d'assiette/bas
<b>Excepté V/J</b>		
<b>Bleu/bande (BI/x)</b>	Correcteur d'assiette/bas	Circuit du correcteur d'assiette/haut

*Note relative au tableau 8-5*

- Si la couleur jaune est indiquée pour les conducteurs négatifs, c.c le ventilateur de cale doit être raccordé avec un fil brun à bande jaune.